

No	Item Name	Wert
1	Running Mode	1 = Vorwärts/Bremse 2 = Vorwärts/Bremse/Rückwärts 3 = Vorwärts/Rückwärts
2	Low Voltage Cutoff	0 = deaktiviert 1 = automatisch 2 = 3.0V 3 = 3.1V 4 = 3.2V u.s.w. bis 83 = 11.1V
3	ESC Overheat Protection	0 = 95° 1 = 105° 2 = 130° 3 = deaktiviert
4	Motor Rotation	1 = normal 2 = umgekehrt
5	Race Mode	1 = Modify 2 = Stock
6	Dead Band	1 = 4% 2 = 5% 3 = 6% u.s.w. bis 12 = 15%
7	IP Limiter	1-30 = punch 1-30
8	Throttle Rate	1-30 = punch 1-30
9	Drive Freq	1 = 1k 2 = 2k 3 = 4k 4 = 8k 5 = 16k
10	RPM Lock	0 = 1% 2 = 2% 3 = 3% u.s.w. bis 99 = 100%
11	Initial Brake	1 = 1% 2 = 2% u.s.w. bis 20 = 20%
12	Drag Brake	0-99 = 0-99%
13	Brake Force	1 = 0% 2 = 12.5 % 3 = 25% 4 = 37.5% 5 = 50% 6 = 62.5% 7 = 75% 8 = 87.5% 9 = 100%
14	I-Brake Response	1-20 = Bremse 1-20
15	Brake Rate	1-20 = Bremse 1-20
16	Brake Freq	1 = 1k 2 = 2k 3 = 4k 4 = 8k 5 = 16k
17	Boost Timing	0-64 = 0-64 timing
18	Boost Trigger Level	1-50 = level 1-50
19	Boost Trigger Rate	1-10 = rate 1-10
20	Turbo Timing	0-64 = 0-64 turbo
21	Turbo Delay	0 = sofort 1 = 0.05s 2 = 0.1s 3 = 0.15s u.s.w. bis 15 = 1s
22	Turbo on Rate	1-10 = rate 1-10
23	Turbo off Rate	0 = sofort 1-10 = rate 1-10

